


# CABLAGE NORMALISE DMX 512


## XLR 5 broches pour DMX 512

Broche	
1	Masse
2	Données (usuel noir)
3	Données positives (usuel blanc)
4	Réserve (usuel vert)
5	Réserve (usuel rouge)




## XLR 3 broches pour DMX 512

Broche	
1	Masse
2	Données (usuel noir)
3	Données positives (usuel blanc)




## XLR 3 broches pour protocole High End Systems

Broche	
1	shield
2	Données négatives
3	Données positives



## XLR 3 broches pour protocole Martin Professional (Avant MAC 600)

Broche	
1	Masse
2	Données positives
3	Données négatives



## XLR 3 broches pour protocole Martin Professional (Depuis MAC 600)

Broche	
1	Masse
2	Données négatives
3	Données positives

